



Die Funktion „VARIABLES WECKZEITFENSTER“

- Mit der Funktion „VARIABLES WECKZEITFENSTER“ kann man zwischen den beiden Weckzeitbereichen 30 und 15 Minuten auswählen.

➔ VARIABLES WECKZEITFENSTER

Im jeweiligen Personen-Menü befindet sich der neue Menüpunkt „WINDOW“, der die Einstellungen 30 und 15* Minuten anbietet. Hiermit lassen sich unterschiedliche Weckzeitbereiche einstellen.



**...wir weisen darauf hin, dass bisherige Studien mit dem 30 Minuten Weckzeitfenster durchgeführt wurden. Bei einem Weckvorgang mit dem 15 Minuten Weckzeitfenster stehen die Chancen etwas geringer, einen optimalen Weckzeitpunkt zu finden!*

**...die Erkenntnisse einer kleinen Eigenstudie haben gezeigt, dass das 15 Minuten Weckzeitfenster bei einem etwas größeren Schlafdruck (sprich bei einem Schlafmangel über einen längeren Zeitraum) hinsichtlich der laut Studie bestätigten Vorteile von aXbo nicht die gleich guten Ergebnisse erzielt wie bei Verwendung des „originalen“ 30 Minuten Weckzeitfensters.*

Sonstige Hinweise

- Das „iSnoozen“ bezieht sich ebenfalls auf das jeweils eingestellte **Weckzeitfenster** 30 oder 15 Minuten.
- **Während** dem „iSnoozen“ können **keine** grundlegenden **Einstellungen** vorgenommen werden. In diesem Modus kann bloß der Alarm generell (sprich für alle Tage) per Schnelleinstelltasten (Back für P1, Home für P2) aus- und eingeschaltet werden.

Bugfixing V234 – WT4

- Auch im Low Bat/Charge-Zustand kann der Alarm mit den Schnelleinstelltasten generell (sprich für alle Tage) aktiviert bzw. deaktiviert werden.

„Wir wünschen viel Spaß mit der neuen Funktion!“
aXbo R&D Team, Vienna/Brighton 2013/2014